

KITポスト

シリンダー交換順序



シリンダーはずし
現状



マイナスドライバーで引っかかり金物をはずしてください



モンキースパナでナットをはずしてください



はずした状態



シリンダーを抜いてください



取り付け

新しいシリンダーを入れて締付けてください



締付け時注意 締付け時 まっすぐなる位置で締めてください。



締付けた状態



ワッシャーをかましてください



引っかかり金物をワッシャー・ビスで締付けてください



締付けた状態 シリンダーが縦で引っかかり金物も縦・横で横になり引っかかる状態です。

交換部品



注意

引っかけ金物が入っていません。

既存品(撤去した物)をご使用ください。



大変申し訳ございませんが交換宜しくお願い致します。