

首都圏営業所	〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13	TEL 03-3715-5566
関西営業所	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階	TEL 06-6479-1433
北関東営業所	〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-5	TEL 048-771-9405
九州営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル3階	TEL 092-710-7734

梱包内容

笠木(LED付)

門柱本体

注意  
ポスト・インターフォン  
取付面  
本紙貼付け面側のみ  
ポスト・インターフォンの  
取付が可能です。  
※ 他の方角には取付出来ません。  
※ 本製品は防犯のため、  
穴加工には、FRP用ドリルが等  
適した工具をご使用ください。  
※ 取付後は本紙を取外してください。

この貼り紙がある  
面が正面です。

門柱本体	1
笠木（LED付）	1
タッピングビス 3.5×25	2
補修塗料	1
取扱説明書	1

施工手順

1 門柱の設置

1. 門柱を埋め込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定してください。

2. 各種配線を露出しておいてください。

3. 埋め込み寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートの打設を行ってください。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。

⚠ 本体が配管を押しつぶさないように設置してください。

PF管  
※付属されていません

基礎コンクリート

270

600以上

600以上

2 ポストの取付

1. インターホンと干渉しないように取付位置を推奨範囲内で決めてください。

2. ポストの施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。

3. ポストの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。

4. ポストの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ ポストの取付にPCプラグは使用しません。

取付推奨範囲  
※本取説内の設計図参照  
※FRP製補強板埋め込み

取付穴  
※ビスに適した径の下穴

3 表札の取付

1. 表札の取付位置を推奨範囲内で決めてください。

2. 表札の取付ピッチに合わせ、タイル用ドリルで穴を開けてください。

3. 表札の施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ タイルへの穴開けの際は、破損にご注意ください。

取付推奨範囲  
※本取説内の設計図参照  
※FRP製補強板埋め込み

取付穴  
※ネジに適した径の下穴

4 インターホンの取付

1. ポストと干渉しないように取付位置を取付推奨範囲内で決めてください。

2. 門柱本体に配線用の穴をFRP用ドリルにて開けてください。

3. インターホンの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき穴はビスのサイズに適した径で開けてください。

4. PF管を門柱内部の貫通穴を通して、配線用の穴まで引っ張ってください。

5. インターホンの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ カメラ付インターホン設置位置は照明から150mm以上離してください。

PF管

取付穴  
※ビスに適した径の下穴

取付推奨範囲  
※本取説内の設計図参照  
※FRP製補強板埋め込み