

■このたびは弊社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

取付けに際しては、本書の内容にしたがってください。

■本書は取扱説明書も兼ねております。施工後はお客様にお渡し下さい。

■製品仕様


◆unシック100

- ・アクリルプレート
100W×100H×約6D(mm)
- ・文字：サンドブラスト
- ・両面テープ(同梱)
- ・取付金具(同梱)：ボルトM4×30L(mm)
※取付金具の使用でボルトによる取付けも可能です。


商品表面



商品裏面



取付金具(同梱)



※取付金具はunシック100とunシック120に同梱しています。

◆unシック120


- ・アクリルフレーム&アクリル
本体：120W×120H×約15D(mm)
- ・文字：サンドブラスト
- ・両面テープ(同梱)
- ・取付金具(同梱)：ボルトM4×30L(mm)
※取付金具の使用でボルトによる取付けも可能です。




※取付金具も同梱

◆unシック140


- ・ステンレスフレーム&アクリル
本体：140W×140H×約15D(mm)
スペーサー幅：15mm
- ・文字：サンドブラスト
- ・取付：ボルトM4×30L(mm)×2本
ボルトピッチ100mm



ボルトによる取付け手順(unシック100・120・140)



両面テープによる取付け手順(unシック100・120)




※1 推奨接着剤のご案内



シリル化ウレタン樹脂系接着剤

コニシ株式会社製のボンドウルトラ多用途SU(エス・ユー)色調クリアーを推奨しています。
小売店でお買い求め下さい。

※2 取付金具の取付方法(シック100・120)



取付金具(同梱)の両面テープを使用して、商品裏面の中央部に取付金具を取付けてください。

【お手入れ方法】

製品表面に付着した大きなゴミなどは、あらかじめ取り除いて下さい。汚れはスポンジか柔らかい布を用いて水洗いをしたのち、乾いた布で乾拭きをして下さい。

【保証の免責事項】

- 使用上の誤り及び必要以上の負荷による破損
- お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる破損
- 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる破損
- 施行上の不備に起因する破損や不具合

販売元 株式会社トーシンコーポレーション
〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13
TEL 03-3715-5566 FAX 03-3714-6025

●お問い合わせは、各地の営業所にお願い致します。

首都圏GRC営業所	〒152-0001	東京都目黒区中央町2-35-13	TEL 03-3715-5566	FAX 03-3714-6025
西日本GRC営業所	〒550-0003	大阪府西淀川区1-4-22 船場プラザビル5階	TEL 06-6479-1433	FAX 06-6479-1435
北関東GRC営業所	〒362-0043	埼玉県上尾市西宮下3-5	TEL 048-771-9405	FAX 048-774-7374
東京営業所	〒152-0001	東京都目黒区中央町2-35-13	TEL 03-3714-0151	FAX 03-3710-1191
横浜営業所	〒223-0057	横浜市港北区新羽町562	TEL 045-544-0008	FAX 045-544-0044
千葉営業所	〒264-0221	千葉県若葉区若松町2150-7	TEL 043-231-0044	FAX 043-233-4004